Digitální okenní teploměr VISION SOLAR, 30.1035

Funkce

- jasný funkční design
- maximální a minimální hodnoty
- čas
- snadná instalace, odjímatelný
- automatické podsvícení při setmění

Displej

Viz obr. v orig. návodu

A: symbol baterie
B: symbol AM/PM je-li zvolen 12ti hodinový formát
C: čas
D: symbol letního času (DST)
E: teplota
F: minimální teplota
G: maximální teplota

Tlačítka

H: „MODE“
I: „+1“
J: „+/- 1hr“
K: ECO

Pouzdro

L: teplotní čidlo
M: prostor pro baterie
N: solární panel
O: držák

Instalace

- Připevněte držák pomocí přiložené oboustranné lepicí pásky na okno (předem očištěné).
- ***Upozornění:*** displej je velmi citlivý. Při sejmutí teploměru z držáku, zacházejte s displejem velmi opatrně.

Zprovoznění

- sejměte z držáku
- odstraňte ochrannou fólii z displeje
- pomocí šroubováku otevřete kryt baterií
- vložte přiložené baterie (nalevo: dobíjecí baterie 1 x 1,2V AAA pro podsvícení a napravo: pro všeobecnou funkci 1 x 1,5 V AAA), dbejte na správnou polaritu – viz označení
- uzavřete kryt baterií
- na displeji se krátce zobrazí všechny segmenty

- poté se na displeji zobrazí „0:00“ a symbol DST bliká
- je-li letní čas, stiskněte k potvrzení tlačítko „+1“, zatímco bliká symbol DST
- je-li zimní čas, stiskněte ještě jednou toto tlačítko u symbol DST zmizí
- nebude-li letní či zimní čas potvrzení, DST symbol přestane po 15s blikat a zmizí

Manuální nastavení času

- stiskněte tlačítko „MODE“, ukazatel hodiny začne v horním rohu displeje blikat
- pomocí tlačítka „+1“ hodinu nastavte
- potvrďte tlačítkem „MODE“
- ukazatel minut začne blikat, minuty nastavte opět pomocí tlačítka „+1“ (držením tlačítka hodnoty naskakují rychleji)
- nastavení potvrďte tlačítkem „MODE“

Změna jednotky °C/°F

- pomocí tlačítka „+1“ můžete volit mezi jednotkou teploty °C nebo °F
- bude-li zvolena jednotka °F, bude automaticky nastaven 12ti hodinový formát, symbol AM nebo PM se objeví na displeji

Změna letního/zimního času

- stisknutím tlačítka „+/-1“ se změní letní čas na zimní či naopak

Osvětlení

- díky solárním článkům bude přiložená dobíjecí baterie ekologicky opět nabita
- pro dostatečné osvětlení by měl být solární panel vystaven dennímu světlu alespoň 8-10 hodin
- pomocí tlačítka „ECO“ můžete časované osvětlení zapnout či vypnout
- je-li časované osvětlení aktivováno, zapne se světlo automaticky od 5 do 9hod a od 19 do 23hod, pokud je solárním panelem registrováno dostatečné temno (z tohoto důvodu musí být nastaven aktuální čas)
- není-li ECO režim aktivován, osvětlení bude stále zapnuto, pokud je solárním panelem registrováno dostatečné temno
- objeví-li se na displeji symbol baterie, napětí v dobíjecí baterii je slabé a osvětlení může být dočasně vypnuto, dokud napětí v baterii nebude opět dostačující

Ukazatel teploty

- střední displej zobrazuje aktuální teplotu a dolní displej zobrazuje minimální a maximální teplotu
- pozn.: na základě vyzařování tepla, popř. polohy Vašeho okna může být zobrazená teplota na teploměru vyšší než teplota ve volném poli

Maximální/minimální hodnoty

- maximální a minimální hodnoty jsou automaticky obnovovány. Maximální teplota vždy v 8hod ráno a minimální teplota vždy ve 20hod večer (z tohoto důvodu musí být nastaven aktuální čas)

Výměna baterií

- jsou-li číslice na displeji slabé, je nutné vyměnit 1,5 V AAA baterie
- používejte pouze alkalické baterie

- slabé baterie co nejdříve vyměňte, aby jste se vyhnuli poškození přístroje jejich případným vytečením

Péče a údržba

- extrémní teploty, vibrace nebo šoky mohou vést k poškození přístroje
- přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti od elektronických přístrojů a velkých kovových součástí
- pozor: solární panel je velmi citlivý, nenechte přístroj upadnout
- aby jste dosáhli co možná nejlepší funkčnosti, udržujte solární panel stále čistý – solární články čistěte měkkým hadříkem
- k čištění přístroje použijte měkký, lehce vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čistící prostředky
- nepokoušejte se přístroj sami opravovat
- při otevření přístroje nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku
- přístroj nevystavujte extrémním změnám teploty
- přístroj není hračka a pro nepatří do dětských rukou
- tento přístroj není určen pro lékařské účely

Technická data

Rozsah měření	-25°C …+ 70°C (-13°F…+158°F)
Baterie	1 x 1,2 V AAA dobíjecí baterie a 1 x 1,5 V AAA

Pozn.: baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše!!!

Dodává T.B.I. s.r.o., tel/fax: 261 219 439, www.tbi.cz